


Guarnizione piatta Geberit per batteria di scarico di cassette di risciacquo esterne e da incasso



DESTINAZIONI D'USO

- Per cassette di risciacquo esterne AP10.xxx (anni di produzione 1962–1987), AP020.000 (anni di produzione 1984–2000) e AP124 (anni di produzione 1990–1995)
- Per cassette di risciacquo esterne AP123, AP127 e AP130
- Per cassette di risciacquo esterne AP140
- Per cassette di risciacquo da incasso tipi 10.800 (anno di produzione 1975–1987) e 110.800 (anno di produzione 1988–1997)
- Per cassette di risciacquo da incasso Geberit con azionamento dall'alto (anno di produzione 1996–1998)
- Per cassette di risciacquo da incasso Artline (anno di produzione 1999–2005)
- Per cassette di risciacquo da incasso UP300 (anno di produzione 2002–2007)
- Per cassette di risciacquo da incasso Kappa 15 cm
- Per cassette di risciacquo da incasso Sigma 12 cm
- Per cassette di risciacquo da incasso Omega 12 cm

DATI TECNICI

Materiale

Gomma siliconica

No. art.	d, ø mm	G "	di, ø mm	s mm
816.418.00.1	63	1 1/4	32	3