



Istruzioni di montaggio Example of installation




Appoggia lo stendino
tra i 2 tubi.
*Support the drying
rack between pipes.*




Fissalo al radiatore
usando la chiavetta
a L da 5 mm. in
dotazione.
*Secure the drying rack
to the radiator using the
5 mm L-wrench.*



Lo stendino è
pronto all'uso.
*The drying rack
is ready for use.*



Per richiuderlo
premi i due
pulsanti centrali.
*To fold it press
the 2 centrally
placed buttons.*



Lo stendino è
chiuso.
*The drying is
closed.*